
minipc.jp

MODEL : ED510



User's Manual

本書について

本書の内容を十分にご理解いただいた上で、本製品をご使用ください。
また、ある程度使用した後に本書の内容を確認するケースが多いかと思えます。
最初にお読みになった後も、大切に保管してください。

■はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、製品の組み立てから取り外し方法までご説明いたしますのでご使用前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。

■ご使用になる前に

本製品の品質には万全を期しておりますが、万一にも本製品の内容物もしくは付属品の欠陥、外観にキズ等がございましたら、製品購入後1週間以内かつ製品ご使用前に必ずご連絡ください。
製品購入後1週間を経過した場合、もしくは製品ご使用後のご指摘につきましては応じかねますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先 : ミニピーシードットジェイピー サポート係 support000@minipc.jp

■ご注意

- ①本製品を作業される際は、必ず電源をOFFにしてACアダプタを外してください。感電や故障の原因になります。
 - ②内部の作業を行う際は、手袋をするなどして、本体のエッジ及び凸部に接触し、負傷されぬ様十分ご注意ください。
 - ③稼動中および停止後数分間はヒートシンクが高温になりますので火傷に十分ご注意ください。
 - ④本製品はベアボーンPCケースです。医療設備や機器、原子力設備や機器、航空宇宙設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込まれたの使用は意図されておりません。
 - ⑤本製品は日本国内における使用を前提としております。本製品を日本国外で使用された場合の直接、間接の故障および破損について当社では一切の責任を負いかねます。
 - ⑥本ユーザーズマニュアル、もしくは接続されるデバイス類等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで万一本製品が故障した場合、また初期不良が認められた場合、本製品を無償にて故障個所の修理、交換をさせていただきます。
- なお、本製品以外の製品保証は一切を免責とさせていただきます。
- ⑦故障また初期不良が理由でお預かりいたしました製品で動作不良が認められない場合、当社規定の検査費用をご負担していただくことがあります。あらかじめご了承ください。
 - ⑧本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損傷、HDD等記憶媒体のデータに関する一切の保証はいたしかねます。
 - ⑨火災、地震、落雷、塩害および風水害、その他天災地変、公害や異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷の場合、当社では一切の責任を負いかねます。
 - ⑩本製品に接続している機器および消耗品に起因する故障および損傷の場合、当社では一切の責任を負いかねます。
 - ⑪本製品は将来改良のため予告なく変更する場合がございます。

■付属品

製品には万全を期しておりますが、万一不足しているものがございましたらお買い求めの販売店、弊社サポートまでご連絡ください



PC本体
(1台)



ACアダプタ
(1個)



電源ケーブル
(1本)


- ・CD-ROM (1枚)
- ・ネジセット (1袋)
- ・ユーザーズマニュアル (1冊)

■準備

製品のフロントパネルには、出荷時のキズ防止のためにフィルムが貼り付けられています。
お手数ですが、ご使用いただく前に、フロントパネルを一旦外し、フィルムを剥がして、もとに戻しネジどめしてください。


■各部の名称

正面




- ① 電源スイッチ ② 電源ランプ ③ アクセスインジケータ ④ リセットボタン

背面




- ①PS/2マウス ④ USB ⑦LINE出力 ⑩電源入力コネクタ
②PS/2キーボード ⑤ネットワークコネクタ (RJ-45) ⑧MIC入力
③ディスプレイコネクタ ⑥ LINE入力 ⑨eSATAコネクタ


■マザーボードの説明



フロントパネル



USB




■ケースの開け方

①底面と背面の4箇所のネジを外します。




②ケースを前方にずらし、上へ持ち上げて外します。



■メモリの取り付け方 ※必ずACアダプタを取り外した状態で作業してください

- ①「■ケースの開け方」を参考に、カバーを取り外します。
- ②メモリの切り欠きの位置に注意し、メモリスロットにメモリを取り付けます。
メモリは、奥のスロット(冷却ファンに近い)方から取り付けてください。
※カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。
- ③カバーを元のとおり組み立てます。



■HDDの取り付け方 ※必ずACアダプタを取り外した状態で作業してください

①矢印の4箇所のネジを外し、底面のパネルを取り外します。



②HDDにケーブルを接続し、底面のパネルを元通りネジで固定します。



■仕様

型番	ED510
CPU	Intel Atom D510 (1.66GHz)、2次キャッシュ 1MB
メモリ	最大4GB DDR2 800/667MHz SDRAM Non-ECC unbuffered (240pin DIMM x 2スロット、デュアルチャンネル動作非対応)
チップセット	Intel NM10 Express
グラフィックス	GMA 3150 (Atom D510内蔵)
オーディオ	HD Audio対応5.1チャンネル (Realtek ALC662)
HDDベイ	2.5インチ SATA HDD × 1
シリアルATA	NM10内蔵 3.0Gbit/s × 2ポート ホットプラグ対応、ポートマルチプライヤ非対応 ※内蔵HDDおよびeSATAポートに使用済
IDE	なし
Ethernet	Ethernetインターフェース: 1000/100/10 Mbps コントローラ: Realtek RTL8111DL RJ45ポート × 1
USB	USB2.0 × 6ポート (フロント × 2、リア × 4ポート)
キーボード/マウス	PS/2キーボード用 × 1、PS/2マウス用 × 1) ※キーボード、マウスは付属しません。別途ご用意下さい。
拡張スロット	PCI Express MiniCard × 1
外部インターフェース	PS/2 × 2 (キーボード、マウス用) USB2.0 × 6、VGA × 1、RJ45 × 1、eSATA × 1 オーディオ入出力 × 3 (ライン入力、ライン出力、マイク入力)
電源/電圧	AC100V 50/60Hz DC +12V (ACアダプタにより供給)
消費電力	アイドル時: 20W、負荷時: およそ31W、最大: 60W/5A
外形寸法/重量	204(W) × 198(D) × 71(H) (突起含まず) / 約1.9kg
動作環境	温度0～35℃、湿度20～80% (結露なきこと)
保証期間	1年間

■保証とサービス

・保証書

本製品は、保証書が添付されています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。

- 保証期間と保証規定については保証書裏面に記載の「保証契約約款」を参照してください。
- 修理を依頼する場合は弊社サポートまでご依頼ください。

ミニピーシードットジェイピー サポート係 support000@minipc.jp

・ユーザー登録

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けることが出来ません。ユーザー登録は必ず行ってください。ユーザー登録後に製品を譲渡した場合は、ユーザー登録を変更することができません。

・修理

製品送付先	まずは下記よりご連絡下さい。送付先などをご案内させていただきます。 http://minipc.jp/support/repair.html 直接メールされる場合は、support000@minipc.jp までご連絡下さい。
送付していただくもの	・障害の起きる製品 ・下記チェック項目について明記した資料 ・本製品の保証書の原本
送付方法	宅配便等、送付された控えが残る方法でお送りください。 ・郵便は固くお断り申し上げます。 ・送料は送り主様のご負担とさせていただきます。 輸送中の事故につきましては弊社で責任を負いかねますので、ご了承ください。
修理費用	保証書に記載の保証期間中であれば無償修理となります。詳細は保証書をご覧ください。 ・保証書の原本が添付されていない場合は、有償になる場合がありますので、必ず添付してください。
修理期間	修理期間は、弊社到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。諸事情により14日(弊社営業日数)以上かかる場合は弊社よりご連絡いたします。
連絡していただきたい事項	①返送先お名前/住所/電話番号(内線)/FAX番号 ②平日昼間の連絡先お名前/住所/電話番号(内線)/FAX番号 ③修理対象の弊社製品 ④弊社製品のシリアルNo. ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況(はじめから/ある日突然/環境を変えたら) ⑦発生頻度(必ず/頻繁/時々/時間が経過すると、など) ⑧ディスプレイ(メーカー名/型番/シリアルNo.) ⑨ハードディスク(メーカー名/型番/シリアルNo.) ⑩CD/DVDドライブ(メーカー名/型番/シリアルNo.) ⑪その他周辺機器(メーカー名/型番/シリアルNo.) ⑫OS(メーカー名/ソフト名/バージョン) ⑬アプリケーション/バージョン(症状に依存のある場合はその詳細) ⑭製品以外の添付品(付属ソフトなど)

■ MEMO

■ MEMO